

# Zusatzblatt zu Versetzanleitungen mit Schwellen

## Aussenwärmédämmung (Holzsystembau analog)

Diese Versetzanleitung gilt zusätzlich zu den Versetzanleitungen mit Schwellen, wenn Montagewinkel auf die Stahlton-Adapterplatte montiert werden.

### Versetzen mit Adapterplatte/Montagewinkel und elastischem Kleber

