



Versetzanleitung Brüstungsabdeckungen Ecomur Typ EB50-150/EBJ50/90, Ecomur^{flex} Aussenwärmedämmung (Holzsystembau analog)

- Lagerung: Vor Witterungseinflüssen/Verschmutzung schützen. Holzkontakt mit Sichtflächen vermeiden.
- Oberflächenschutz: Für bauseitige Abdeckung nur rückstandsfrei entfernbare Abdeckbänder verwenden
- Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.
- Lagerung und Transport: Immer stehend




Versetzen Typ EB50-150



Stoßfugenausbildung mit Fugenblech lose

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für
ca. 2.50 m Fuge




Bei geraden Stoßfugen ev. zusätzlicher
Stahlton-Fugendichtstoff, bei Gehrungen
immer mit Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
für ca. 5 m Fuge

Stahlton-Montagekleber:
beidseitig auf ganze Länge (alle 900 mm für 100 mm unterbrechen) und auf Montagewinkeln
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 2.50 m Brüstungsabdeckung

Voraussetzungen zum Kleben: Grundputz und Abdeckungsunterseite: sauber, trocken und staubfrei


Vorbehandlung vor Grundputz: Montagewinkeloberfläche: Stahlton-Primer
Verbrauch: 1 Dose (200 ml) für ca. 400 Winkel

Versetzen Typ EBJ50/90



Stoßfugenausbildung mit integriertem Fugenblech

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für
ca. 5 m Fuge



Bei geraden Stoßfugen ev. zusätzlicher
Stahlton-Fugendichtstoff, bei Gehrungen
immer mit Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
für ca. 5 m Fuge


Stahlton-Montagekleber:
beidseitig auf ganze Länge (alle 900 mm für 100 mm unterbrechen) und auf Montagewinkeln
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 2.50 m Brüstungsabdeckung

Voraussetzungen zum Kleben: Grundputz und Abdeckungsunterseite: sauber, trocken und staubfrei


Vorbehandlung vor Grundputz: Montagewinkeloberfläche: Stahlton-Primer
Verbrauch: 1 Dose (200 ml) für ca. 400 Winkel

Versetzanleitung Brüstungsabdeckungen Ecomur Typ EB50-150/EBJ50/90, Ecomur^{flex} Zweischalen- und Einsteinmauerwerk (Holzsystembau analog)

- Lagerung: Vor Witterungseinflüssen/Verschmutzung schützen. Holzkontakt mit Sichtflächen vermeiden.
- Oberflächenschutz: Für bauseitige Abdeckung nur rückstandsfrei entfernbare Abdeckbänder verwenden.
- Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.
- Lagerung und Transport: Immer stehend



Versetzen Typ EB50-150




Stahlton-Montagekleber:
beidseitig auf ganze Länge (max. Abstand 300 mm)
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 2.50 m Brüstungsabdeckung

Voraussetzungen zum Kleben:
Mörtelbankett und Abdeckungsuntersicht: sauber, trocken und staubfrei


Stossfugenausbildung mit Fugenblech lose

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 2.50 m Fuge



Bei geraden Stossfugen ev. zusätzlicher Stahlton-Fugendichtstoff, bei Gehrungen immer mit Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 5 m Fuge

Versetzen Typ EBJ50/90




Stahlton-Montagekleber:
beidseitig auf ganze Länge (max. Abstand 300 mm)
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 2.50 m Brüstungsabdeckung

Voraussetzungen zum Kleben:
Mörtelbankett und Abdeckungsuntersicht: sauber, trocken und staubfrei

Stossfugenausbildung mit integriertem Fugenblech

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 5 m Fuge



Bei geraden Stossfugen ev. zusätzlicher Stahlton-Fugendichtstoff, bei Gehrungen immer mit Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) für ca. 5 m Fuge